

## S-3



**Art.No 13565 (5 L)**

### **Spüllösung S-3**

S-3 ist eine gebrauchsfertige Spüllösung für Uhren- und feinmechanische Teile und wird als Spüllösung nach der WF5 Reinigungslösung eingesetzt.

### **Solution de rinçage S-3**

S-3 est une solution de rinçage prête à l'emploi pour montres et pièces mécaniques de précision et s'utilise comme solution de rinçage après la solution de nettoyage WF5.

### **Rinsing solution S-3**

S-3 is a ready-to-use rinsing solution for watch parts and small mechanical parts and is used as a rinsing solution after the WF5 cleaning solution.



## S-3

Vorteile	Avantages	Benefits
Wasserfreie Spüllösung	Solution de rinçage anhydre	Anhydrous rinse solution
Schnelle Trocknung	Séchage rapide	Fast drying
Rückstandsfreie Oberflächen	Surfaces sans résidus	Residue-free surfaces

### Anwendung (DE)

Das S-3 wird kalt und unverdünnt als Spüllösung angewendet. Eine Reinigungszykluszeit von ca. 3 Minuten pro Spülbad hat sich als ideal erwiesen. Mit 2-3 aufeinanderfolgende Spülbäder erhalten Sie ein optimales Resultat.

Als Reinigungsmittel (1. Bad mit Ultraschall) empfehlen wir das Greiner WF5. Die Praxis hat gezeigt, dass die Kombination von WF5 und S3 ein optimales Reinigungsergebnis ergibt.

Das S-3 soll nach dem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbraucht werden und ist gegen Sonnenstrahlen und andere Wärmequellen zu schützen. Behälter trocken, dicht geschlossen lagern.

Das S-3 ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Bitte beachten Sie hierzu die Gefahren- und Sicherheitshinweise des Sicherheitsdatenblatt.

### Application (FR)

Le S-3 s'utilise à froid et non dilué comme solution de rinçage. Une durée de cycle de nettoyage d'environ 3 minutes par bain de rinçage s'est avérée idéale. Avec 2-3 bains de rinçage successifs, vous obtiendrez un résultat optimal.

Nous recommandons le Greiner WF5 (1er bain avec ultrason) comme solution de nettoyage. La pratique démontre que la combinaison de WF5 et S3 donne un résultat de nettoyage optimal.

Le S-3 doit être utilisé dans les 6 mois après ouverture et doit être protégé des rayons du soleil et d'autres sources de chaleur. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec.

Le S-3 est destiné à un usage professionnel. Veuillez noter les informations de danger et de sécurité sur la fiche de données de sécurité.

### Application (EN)

The S-3 is used cold and undiluted as a rinsing solution. A cleaning cycle time of approx. 3 minutes per rinsing bath has proven to be ideal. With 2-3 successive rinsing baths you will get an optimal result.

We recommend the Greiner WF5 (1st bath with ultrasonic) as a cleaning solution. Practice has shown that the combination of WF5 and S3 gives an optimal cleaning result.

The S-3 should be used within 6 months after opening and must be protected against sun rays and other heat sources. Store container tightly closed in a dry place.

The S-3 is intended for professional use. Please note the hazard and safety information on the safety data sheet.